

Návod na obsluhu prijímača RXP – skrútený

Pred nahrávaním vysieláčov je potrebné nastaviť výstupné relé!

1. Nastavenie výstupného relé:

1. Zatlačte tlačidlo CANCEL a podržte ho asi 3 sekundy:
2. Na displeji sa zobrazí **RL**, následne uvoľnite tlačidlo. (**pozn.: Pri nečinnosti dlhšej ako jedna minúta sa display vráti naspäť do pasívneho stavu - - -.**)
3. Znovu zatlačte tlačidlo CANCEL a tlačidlami UP a DOWN si zvolíte želané relé (1,2,3,4).
4. Po zvolení relé znova zatlačte CANCEL na potvrdenie zvoleného relé.

2. Nahrávanie vysieláčov:

1. Po zvolení relé, sa tlačidlami UP a DOWN pohybujete v základnom menu Prijímača RXP.
2. Zatláčaním tlačidla UP sa dostanete na položku **TEL**.
3. Zatlačte tlačidlo CANCEL, ktorým vstúpite do menu nahrávania. Na displeji sa zobrazí **000**
4. Pomocou tlačidiel UP a DOWN sa pohybujete medzi jednotlivými pozíciami od 000 po 999. Ak zobrazené číslo bliká, znamená to, že táto pozícia je už obsadená, ak trvalo svieti, pozícia je voľná a môže byť na ňu nahratý nový vysieláč.
5. Ak teda vybraná pozícia trvalo svieti môžete vyslať signál z vysieláča. Po nahratí vysieláča sa na displeji zobrazí ďalšie číslo v poradí a ak toto číslo trvalo svieti (neblinká), môžete nahráť ďalší vysieláč.
6. Po ukončení nahrávania zatlačte CANCEL a tlačidlom UP prejdite na položku v menu **End** a potvrďte tlačidlom CANCEL.

3. Vymazanie jednotlivého vysieláča

1. Zatlačte tlačidlo CANCEL a držte, až kým sa na displeji nezobrazí **RL**, uvoľnite tlačidlo. (**pozn.: Pri nečinnosti dlhšej ako jedna minúta sa display vráti naspäť do pasívneho stavu - - -.**)
2. Zatláčaním tlačidla UP sa dostanete na položku **TEL**.
3. Zatlačte CANCEL a displej ukáže: **000**
4. Pomocou tlačidiel UP a DOWN si vyberiete číslo pozície vysieláča, ktorý si žiadate zmazať (pre rýchly posun medzi číslami zatlačte tlačidlo a podržte ho).

5. Po výbere pozície vysielача, ktorý si želáte zmazať (číslo bliká), zatlačte CANCEL a držte ho do vtedy, kým číslo prestane blikáť. Keď číslo prestane blikáť, vysielач bol vymazaný a pozícia je k dispozícii pre prípadné ďalšie nahratie nového vysielача.

6. Po ukončení mazania zatlačte CANCEL a tlačidlom UP prejdite na položku v menu **End** a potvrdte tlačidlom CANCEL.

4. Úplné vymazanie pamäťového modulu

Menu prijímača dovoľuje úplné vymazanie pamäťového modulu.

1. Zatlačte tlačidlo CANCEL a držte, až kým sa na displeji nezobrazí **rL**, uvoľnite tlačidlo. (**pozn.: Pri nečinnosti dlhšej ako jedna minúta sa display vráti naspäť do pasívneho stavu.**)
2. Zatláčaním tlačidla UP sa dostanete na položku **CLt**.
3. Zatlačte tlačidlo CANCEL v menu sa objaví **no**.
4. Pomocou tlačidiel UP zvolíte **Si** a zatlačte CANCEL. Prebehne vymazanie, počas ktorého sa na displeji zobrazí **CLr**.
5. Po úplnom vymazaní sa na displeji znova objaví **CLt**.
6. Po ukončení mazania zatlačte CANCEL a tlačidlom UP prejdite na položku v menu **End** a potvrdte tlačidlom CANCEL.