

SUN 2CH, 4CH

rádiový vysielateľ

Rádiový vysielateľ SUN je napájaný plochou alkalickou 12Vdc batériou (10x28 mm), typ: 23A. Rádiový vysielateľ je vybavený funkciou šetrenia batérií. Ak je zatlačené tlačidlo a ostáva zatlačené na viac ako 8 sekúnd, vysielateľ to vyhodnotí ako nechcené zatlačenie (napr. keď sa zatlačí tlačidlo vysielateľa v taške, vo vrecku...) a automaticky zastaví vysielanie rádiového signálu čím šetrí batérie. Po novom zatlačení sa funkcia vypne a je možné normálne vysielateľ.

LED indikácia sa rozsvieti pri každom vysielaní. Ak ostane LED svietiť, signalizuje, že vysielateľ je ešte funkčný, ale je potrebné čo najskôr vymeniť batériu. Ak pri stlačení tlačidla neblinkne LED, batérie sú úplne vybité a rádiový vysielateľ nie je schopný prevádzky pokiaľ sa nevymení batéria.



RUČNÉ NASTAVENIE KÓDU

Každému rádiovému vysielateľu SUN je od výroby pridelený unikátny kód. Je však možné tento kód zmeniť postupovaním podľa nasledovných krokov (rovnaké pre 2-kanál aj 4-kanál):

1. Pre aktiváciu ručného nastavenia kódu krátko stlačte tlačidlo A na rádiovom vysielateľi SUN.
2. Do 5 sekúnd zatlačte tlačidlo B na rádiovom vysielateľi SUN a držte ho zatlačené najmenej 5 sekúnd. Keď sa LED rozsvieti tlačidlo pustite. Po zhasnutí LED (asi 5 sekúnd) môžete začať programovať.
3. Do 10 sekúnd musíte začať ukladať do pamäte rádiového vysielateľa SUN pozície mikroprepínačov DIP ako to bolo pri starších vysielateľoch spoločnosti RIB. Rádiový vysielateľ SUN je schopný skopírovať kód vysielateľov MOON433.

Samotné nastavenie kódu prebieha nasledovne: začnite mikroprepínačom DIP1 a pokračujte až k DIP10. Mikroprepínač môže mať dve pozície : ON a OFF. Ak je mikroprepínač na OFF, zatlačte tlačidlo A. V opačnom prípade zatlačte tlačidlo B. Takýmto spôsobom uložíte pozíciu všetkých 10 mikroprepínačov.

PROGRAMOVANIE

Postupujte podľa inštrukcií k príslušnej riadiacej elektronike alebo rádiovému prijímaču.

POZOR : Pri výmene batérie, skontrolujte jej správnu polaritu (pozri obrázok). Batéria na výmenu musí byť rovnakého typu ako bola pôvodná. V prípade znehodnotenia vysielateľa sa z neho odporúča vybrať batériu a zlikvidovať ju podľa príslušných noriem.

Rádiový vysielateľ SUN je v zhode s nasledovnými technickými normami: **EN 301 489-1(2001), EN 300 220-1(2001), EN 300 220-3(2000), EN60950(2000), EN12453(2002), EN12445(2002), EN 13241-1(2004)**

Vyžaduje sa dodržať nasledovné smernice: **2006/95/CE, 2004/108/CE, 1995/5/EC**